



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**ИЗДЕЛИЕ** \_\_\_\_\_

**МОДЕЛЬ** \_\_\_\_\_

**АРТИКУЛ** \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_ Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

ШТАМП продавца

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи.

1. Гарантия распространяется только на производственные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации оборудования в период гарантийного срока.

2. В гарантийный ремонт принимается оборудование при обязательном наличии гарантийного талона, с указанием модели, даты продажи, штампом торговой организации и подписью покупателя, а также при наличии кассового чека, свидетельствующего о покупке.

3. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- при использовании оборудования не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации
- при механических повреждениях оборудования
- при возникновении недостатков из-за действия третьих лиц, непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких, как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
- при естественном износе оборудования (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина)
- при возникновении повреждений из-за несоблюдения предусмотренных инструкцией условий эксплуатации
- при порче оборудования из-за скачков напряжения в электросети или давления в питающей воздушной магистрали
- при попадании в оборудование посторонних предметов, например, песка, камней, насекомых, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение по назначению
- после попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений
- при повреждении изделия из-за небрежной транспортировки. Оборудование должно перевозиться в упаковке, предотвращающей механические или иные повреждения и защищающей от неблагоприятного воздействия окружающей среды

4. Гарантийный ремонт частично или полностью разобранного оборудования исключен.

5. Профилактическое обслуживание оборудования, например, чистка, промывка, смазка, в период гарантийного срока и после него является платной услугой

**По всем вопросам гарантии, технического и сервисного обслуживания и консультаций по работе оборудования обращайтесь к Вашему продавцу.**

**Телефон сервисной службы:** \_\_\_\_\_

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## НАСОС БОЧКОВЫЙ

Бочковые насосы GROZ применяются для розлива различных технических жидкостей в тару или непосредственно в агрегаты. Насосы имеют несложную техническую конструкцию. В зависимости от материала уплотнений насосы способны перекачивать различные, в том числе и химические, материалы

### СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Закрепите заборник в сборе в резьбовой части корпуса насоса, убедитесь, что в этом месте не будет протечки.
- Прикрутите выпускной патрубок к головке, или наденьте на раздаточный носик шланг.
- При первом применении наполните насос небольшим количеством масла через раздаточный носик.
- Закрепите насос в сборе на бочке или в крышке ведра и начинайте работать.

Подходит для использования на бочках от 50 до 205 литров.

#### Для розлива:

**LBP06** – лубриканты, антифриз, растворители, разбавители, автомобильные присадки, промышленная химия и пр.

**LBP04, GNB25, A2H-BL, ERP01** – нефтесодержащие продукты, топочный мазут, моторные масла, тяжёлые и лёгкие масла, трансмиссионные масла, дизельное топливо.

**BLP02** – моторные, трансмиссионные масла.

**EZF2** – моторные, редукторные масла, дизельное топливо, антифриз, легкое дистиллятное топливо.

**LLP02** – тяжелые масла.

**VLP01** – вязкие нефтепродукты, разбавители лаков.

**PRP01** – антифриз, жидкости на водной основе, кислоты, щелочи, AdBlue, жидкости на нефтяной основе.

**СМР12** – растворитель, ацетон, метилэтилкетон, антифриз, моющие средства, вода, гербициды, стеклоочиститель, мягкие кислоты, глицерин, дизельное топливо, керосин, нефтесодержащие продукты, спиртосодержащие вещества, AdBlue.

**СМР-10** – антифриз, моющие средства, стеклоочиститель, мягкие кислоты, глицерин, нефтесодержащие продукты.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Насос – 1 шт

Раздаточный патрубок – 1шт.

Паспорт – 1 шт

Заборник\* – 1 кмп

Шланг\*\*

Упаковка – 1 шт

\* – для насосов LBP06, LBP04, GNB25, A2H-BL, ERP01, PRP01

\*\* – для насосов A2H-BL, BLP02, EZF2